

Fig. A



Cuprins

1. Conținutul cutiei/componentele aparatului
2. Tehnologii
3. Informații generale
- 3.1. Citirea și depozitarea manualului de utilizare
- 3.2. Explicarea simbolurilor
4. Siguranță
- 4.1. Utilizarea în siguranță
- 4.2. Instrucțiuni de utilizare în siguranță
5. Verificarea aparatului și a componentelor
6. Modul de utilizare
- 6.1. Înainte de îndreptarea părului
- 6.2. Pornirea/oprirea și selectarea temperaturii
- 6.3. Îndreptarea părului
7. Curățarea aparatului
8. Întreținere
9. Depanare
10. Date tehnice
11. Informații despre eliminare
- 11.1. Eliminarea ambalajului
- 11.2. Eliminarea aparatului
12. Garanție
13. Serviciul clienți

Notificare legală

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu-și asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare și în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n logo sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd. InnoEssentials International, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands www.silkn.eu – info@silkn.com

1. Conținutul cutiei/componentele aparatului

- 1 Placă de încălzire, 2x
- 2 Afisaj temperatură
- 3 Buton control Display
- 4 Bucle de acătare
- 5 Husă de protecție rezistentă la căldură

2. Tehnologii

Tehnologia cu infraroșu: Permite o încălzire în profunzime și uniformă a căldurii, un timp de coafare mai mic și repară straturile superioare ale firelor de păr. Menținere echilibrului natural al umidității parului, pentru a preveni uscarea acestuia, pentru strălucire maximă și pentru un par fin.
Plăci din ceramică: permit glisarea ușoară pe lungimea părului, fără a agăța sau rupe firele de păr. Se încălzesc uniform pentru o îndreptare mai rapidă.
Încălzirea PTC (Coeficientul de temperatură pozitiv) generează un transfer de căldură rapid și eficient; Această tehnologie asigură, de asemenea, ca dispozitivul se racește rapid, evitând supraîncălzirea și garantând niveluri mai ridicate de siguranță.

3. Informații generale

3.1. Citirea și depozitarea manualului de utilizare
Acest manual de utilizare însoțește dispozitivul GoSleek IR (denumit în continuare "dispozitiv de îndreptare a părului") și conține informații importante despre configurare și manipulare.
Înainte de a utiliza dispozitivul de îndreptare a părului, citiți cu atenție manualul de utilizare. Acest lucru se aplică în mod special în ceea ce privește instrucțiunile de siguranță.
În caz contrar, vă puteți provoca vătămări corporale sau deteriora dispozitivul de îndreptare a părului. Manualul de utilizare se bazează pe standardele și normele în vigoare din Uniunea Europeană. Când vă aflați în străinătate, trebuie să respectați instrucțiunile și legile specifice țării în care vă aflați. Păstrați manualul de utilizare pentru utilizare ulterioară. Asigurați-vă că includeți acest manual de utilizare când oferiți dispozitivul de îndreptare a părului către o parte terță.



3.2. Explicarea simbolurilor

Următoarele simboluri și semne sunt folosite în acest manual de utilizare, pe dispozitivul de îndreptare a părului sau pe cutie.



AVERTISMENT!

Acest simbol / cuvânt indică un pericol cu risc moderat, care poate duce la deces sau vătămări grave dacă nu este evitat.

ATENȚIE!

Acest cuvânt de avertizare atenționează asupra unor eventuale daune materiale.

Acest simbol oferă informații utile adiționale despre manipulare și utilizare.
Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor CE.



Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă
Nu folosiți în mediul umed (în vecinătatea căilor, a dușurilor, a bazinelor de apă sau a altor recipiente care conțin apă).

4. Siguranță

4.1 Utilizarea în siguranță

Dispozitivul de îndreptare a părului este destinat exclusiv pentru îndreptarea părului uman. Este destinat pentru uzul personal și nu este adecvat pentru scopuri comerciale. Utilizați dispozitivul de îndreptare doar conform indicațiilor menționate în manualul de utilizare. Utilizarea într-un alt mod este considerată improprie și poate cauza daune materiale sau personale. Producătorul sau vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.


4.2 Instrucțiuni de utilizare în siguranță



AVERTISMENT! RISC DE ȘOC ELECTRIC!

- Conectați dispozitivul de îndreptare a părului numai dacă tensiunea de rețea a prizei corespunde datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- Conectați dispozitivul de îndreptare a părului doar la o priză ușor accesibilă, astfel încât să îl puteți deconecta rapid de la rețeaua de alimentare în cazul unor probleme.
- Nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului dacă acesta este deteriorat sau dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt defecte. Dacă cablul de alimentare al aparatului de îndreptare a părului este deteriorat, producătorul sau serviciul pentru clienți trebuie să îl înlocuiască pentru a evita riscurile.
- Nu deschideți carcasa; în schimb, contactați departamentul service autorizat. În cazul reparațiilor efectuate de utilizator, al conexiunilor necorespunzătoare sau al utilizării incorecte, acordarea garanției este anulată.
- Pentru reparații pot fi utilizate numai piese compatibile cu cele originale ale dispozitivului. Acest dispozitiv de îndreptare a părului conține componente electrice și mecanice care sunt esențiale pentru asigurarea protecției împotriva surselor de pericol.
- Țineți dispozitivul de îndreptare a părului departe de apă! Nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului lângă sau deasupra apei din băi, bazine, chiuvete etc. Când este utilizat într-o baie, deconectați dispozitivul de îndreptare a părului după utilizare, deoarece proximitatea apei prezintă un risc, chiar și atunci când dispozitivul de îndreptare a părului este oprit.

- Nu scufundați dispozitivul de îndreptare a părului sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Nu așezați dispozitivul de îndreptare a părului astfel încât să existe riscul de a cădea în cadă sau chiuvetă.
- Nu atingeți niciodată un dispozitiv electric dacă a căzut în apă. În acest caz, deconectați imediat ștecherul de rețea.
- Întotdeauna opriți dispozitivul de îndreptare a părului și scoateți-l din priză atunci când nu îl folosiți, când intenționați să îl curățați sau în cazul unei defecțiuni.
- Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu mâinile ude sau umede.
- Pentru o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal de maximum 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Adresați-vă instalatorului pentru sfaturi.
- Nu prelungiți cablul dispozitivului de îndreptare a părului.
- Nu introduceți niciodată obiecte în carcasa.
- Nu scoateți ștecherul din priză prin cablu; în schimb, scoateți întotdeauna ștecherul în sine. Nu deplasați niciodată, nu trageți sau nu transportați dispozitivul de îndreptare a părului prin cablul de alimentare.
- Țineți dispozitivul de îndreptare a părului și cablul de alimentare la distanță de flăcări deschise și suprafețe fierbinți.
- Așezați cablul de alimentare în așa fel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.
- Nu îndoiiți sau înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului de îndreptare a părului. Nu așezați cablul de alimentare pe muchii ascuțite.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați praful sau obiectele străine din interiorul aparatului de îndreptare a părului folosind un obiect ascuțit.



AVERTISMENT! PERICOL PENTRU COPII ȘI PERSOANELE CU CAPACITĂȚI SENZORIALE LIMITATE SAU CARE NU AU EXPERIENȚA SAU CUNOȘTINȚELE NECESARE PENTRU A UTILIZA APARATUL.
-Dispozitivul de îndreptare a părului nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsa de experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de îndreptare a părului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.

Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul de îndreptare a părului. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

-Țineți copiii sub vârsta de opt ani departe de dispozitivul de îndreptare a părului și de cablul de alimentare.

• Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu ambalajul din plastic. Se pot bloca în el atunci când se joacă și se sufocă.

AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE!

• Aparatul de îndreptat părul se încălzește în timpul utilizării.

Țineți-l întotdeauna de mâner atunci când este fierbinte.

• Nu lăsați niciodată aparatul de îndreptat părul nesupravegheat în timp ce este conectat.

• Nu utilizați în aer liber sau în zonele în care sunt utilizate produse aerosolice sau unde se administrează oxigen.

• Întotdeauna opriți aparatul de îndreptat părul înainte de a-l pune jos, chiar dacă este doar pentru o clipă.

• Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului de îndreptat părul. Permiteți întotdeauna aparatului răcirea înainte de depozitare sau de curățare.

ATENȚIE! RISC DE DAUNE!

• Așezați dispozitivul de îndreptare a părului pe o suprafață ușor accesibilă, uscată, rezistentă la căldură și suficient de stabilă. Nu așezați dispozitivul de îndreptat părul pe marginea suprafeței.

• Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu piesele fierbinți.

• Nu umpleți niciodată dispozitivul de îndreptare a părului cu lichid.

• Opriti utilizarea dispozitivului de îndreptare a părului dacă părțile sale din plastic prezintă fisuri sau spărături sau sunt deformatate. Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piesele de schimb originale corespunzătoare.

• Nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului dacă acesta a fost scăpat sau a fost deteriorat în vreun fel.

Dacă este necesar, aparatul de îndreptat părul va fi verificat și / sau reparat de tehnicieni calificați.

4. Verificarea aparatului și a componentelor

ATENȚIE! RISC DE DAUNE!

Dacă nu aveți grijă atunci când deschideți ambalajul cu un cuțit sau cu alt obiect ascuțit, puteți deteriora rapid dispozitivul de îndreptare a părului. Fiți foarte atenți la deschiderea acestuia.

1. Scoateți aparatul de îndreptare a părului din cutie.
2. Verificați dacă pachetul este complet (vezi Fig. A).
3. Verificați dacă aparatul de îndreptare a părului sau alte componente individuale sunt deteriorate. În acest caz, nu utilizați dispozitivul de îndreptare a părului. Contactați departamentul service.

5. Modul de utilizare

Curățați fiecare componentă a aparatului de îndreptare a părului înainte de prima utilizare, conform descrierii din secțiunea: Curățarea aparatului.

-Înainte de a utiliza dispozitivul de îndreptare a părului pentru prima dată, porniți-l pentru câteva minute și setați-l la cea mai înaltă temperatură. Ca urmare a procesului de fabricare, puteți observa un miros ușor. Acest lucru este normal și are loc numai în timpul primei utilizări. Asigurați-vă că camera este bine ventilată.

6.1. Înainte de îndreptare

• Părul trebuie să fie curat, uscat și fără produse de styling (cu excepția produselor speciale care promovează îndreptarea părului).

• Pieptănați bine părul astfel încât să nu existe noduri în el.

• Separați părul în secțiuni orizontale. Fiecare secțiune trebuie să fie aproximativ de dimensiunea lății și grosimii plăcii de încălzire 1.

Prindeți sau fixați secțiunile la care nu lucrați

6. Curățarea aparatului



AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE!

Deconectați întotdeauna și lăsați aparatul de îndreptat părul să se răcească complet înainte de curățare.

ATENȚIE! RISC DE DAUNE!

• Nu scufundați niciodată aparatul de îndreptat părul în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă că apa sau alte lichide nu pătrund în carcasă.

• Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau nailon sau unelte de curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțitele, răzuitoarele grele și altele asemănătoare.

Ștergeți aparatul de îndreptat părul cu un material umed. Lăsați-l să se usuce complet.

7. Întreținere

• Toate piesele trebuie să fie complet uscate înainte de a fi depozitate.

• Nu introduceți cablul de alimentare în jurul dispozitivului de îndreptare a părului.

• Plasați aparatul de îndreptat părul departe de copii.

• Folosiți husa 5 pentru a depozita aparatul de îndreptat părul sau bucla de agățat.

8. Depanare

Unele probleme pot fi cauzate de greșeli minore pe care le puteți remedia. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile din tabelul următor. Dacă nu este încă posibil să rezolvați problema, contactați serviciul de relații cu clienții. Nu reparați singuri aparatul de îndreptat părul.

Defecțiune	Cauze posibile și soluții
Aparatul de îndreptat părul nu funcționează.	Cablul de alimentare nu a fost conectat la o priză. Conectați cablul la priză.
Părul nu este îndreptat.	• Părul nu este curat, nu este uscat sau conține produse de păr (cu excepția produselor pentru îndreptarea părului). • Plăcile de încălzire nu sunt curate. • Temperatura setată de funcționare este prea mică. Selectați o temperatură mai mare.
Părul este ars.	Temperatura de funcționare stabilită este prea mare. Selectați o temperatură mai scăzută. Nu rămâneți niciodată pe o poziție prea mult timp.

9. Date tehnice

Model: A5764	Greutate: 324 g
Tensiune: 110—240 V~, 50/60 Hz	Dimensiuni (L × W × H): 260 × 42 × 35 mm
Putere: 42 W	Dimensiunile plăcilor (L × H): 35 × 90 mm
Clasă de protecție: II	Tempul de încălzire: 30 sec. pt. 130 °C / 2 min. pt. 210 °C

6.2 Pornirea / oprirea și selectarea temperaturii

1. Conectați ștecherul la o priză ușor accesibilă.

2. Apăsăți și țineți apăsat butonul de comandă 3 pentru a porni aparatul de îndreptat părul.

-Indicatoarele luminoase de pe Afișajul de temperatură 2 clipeșc până când dispozitivul de îndreptare a părului atinge temperatura de funcționare prestabilită (190 ° C) (vezi figura B).

3. Pentru a selecta o altă temperatură de funcționare, apăsați repetat butonul de comandă pentru a trece prin setările de temperatură și selectați cea dorită. Există cinci setări de temperatură: 130 ° C, 150 ° C, 170 ° C, 190 ° C și 210 ° C. După selectarea unei noi setări de temperatură, indicatorul luminos de pe afișaj clipește până când dispozitivul de îndreptare a părului atinge temperatura de funcționare nou selectată. Mai jos sunt setările recomandate. Dacă nu sunteți sigur, începeți cu o temperatură mai mică și creșteți temperatura după cum este necesar.

Temperatură	Tipul părului
130 °C / 150 °C	Fin, deteriorat sau tratat chimic
170 °C / 190 °C	Normal
210 °C	Gros, creț, netratat chimic

Pentru a opri dispozitivul de îndreptare a părului, țineți apăsat butonul de comandă până când toate indicatoarele de pe afișaj temperaturii se sting. Din motive de siguranță, dispozitivul de îndreptare a părului se va opri automat după 1 oră (oprirea automată de protecție) în cazul în care uitați să îl opriți.

6.3 Îndreptarea părului

AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE!

Asigurați-vă că plăcile de încălzire nu ating scalpul.

Nu atingeți niciodată plăcile de încălzire și partea superioară a dispozitivului de îndreptat părul în timpul utilizării.

Treceți întotdeauna dispozitivul de îndreptat părul prin păr. Nu mențineți niciodată într-o poziție prea mult timp. Vă puteți arde părul!

1. Pregătiți părul așa cum este descris în capitolul "Înainte de îndreptare".

2. Porniți dispozitivul de îndreptare a părului și selectați temperatura de funcționare dorită (vezi capitolul "Pornirea / oprirea și selectarea temperaturii").

3. Luați o secțiune de păr și țineți-o întinsă folosind indicele și degetul mijlociu al mâinii care NU ține aparatul de îndreptare a părului.

4. Fixați aparatul lângă rădăcina firelor de păr prin apăsarea plăcilor de încălzire 1 împreună.

5. Glisați dispozitivul de îndreptare a părului în jos, de la rădăcina la vârf, prin plăcile de încălzire (vezi figura C).

Asigurați-vă că plăcile de încălzire nu ating scalpul. Nu atingeți niciodată plăcile de încălzire și partea superioară a dispozitivului de îndreptat părul în timpul utilizării.

Treceți întotdeauna dispozitivul de îndreptat părul prin păr. Nu mențineți niciodată într-o poziție prea mult timp. Vă puteți arde părul!

Controlați viteza pentru rezultate mai bune într-o singură glisare. Mai jos sunt recomandări.

Tipul părului	Viteză
Subțire	Aproximativ 5–8 cm pe secundă
Normal	Aproximativ 5 cm pe secundă
Gros	Aproximativ 2-3 cm pe secundă

1. Procedați în același mod pentru fiecare secțiune de păr.

În timpul întinderii părului, plasați aparatul pe husa de protecție rezistentă la căldură 5 inclusă.

2. Când ați terminat, țineți apăsat butonul de comandă 3 pentru a opri aparatul de îndreptat părul.

3. Deconectați dispozitivul de îndreptare a părului și lăsați-l să se răcească complet pe husa rezistentă la căldură.

11. Informații despre eliminare



11.1. Eliminarea ambalajului

Sortați ambalajul înainte de a-l elimina. Aruncați cartonul și hârtia folosind serviciul de reciclare a hârtiei și ambalajele folosind serviciul de colectare corespunzător.

11.2. Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a materialelor reciclabile)



Aparatele vechi nu pot fi eliminate în deșeurile menajere!

Dacă dispozitivul de îndreptare a părului nu mai poate fi folosit la un moment dat, aruncați-l în conformitate cu regulamentele în vigoare în orașul sau județul dumneavoastră. Acest lucru asigură că aparatele vechi sunt reciclate într-o manieră profesională și, de asemenea, exclude consecințele negative asupra mediului. Din acest motiv, echipamentul electric este marcat cu simbolul prezentat aici.

12. Garanție

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani în conformitate cu regulamentele și legislația europeană. Extinderea garanției este limitată la defectele tehnice cauzate de procesele de producție. În cazul în care doriți să apelați la garanție, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru instrucțiuni. Aceștia ar putea să vă rezolve problema fără a fi nevoie să preluăm produsul în magazin sau în centrul nostru de service. Departamentul nostru de relații pentru clienți este întotdeauna bucuros să vă ajute!

13. Serviciul clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vizitați site-ul Silk'n: www.silknromania.ro. Dacă dispozitivul este defect, necesită reparații sau aveți nevoie de asistența noastră, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service Silk'n. Acest manual este disponibil și ca descărcare PDF de pe adresa: www.silknromania.ro. Email: contact@silknromania.ro

Declaratie de Conformitate

Noi, **SC AROBS Transilvania Software SA** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

Categorie produs: Îngrijire personală

Tip produs: Placă de păr Silk'n GoSleek

Serie model: A4765

Marca: Silk'n

Produs de **Inno Essentials** la care se face referire în această declarație, este în deplină conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului:

- **RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE**
- **REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**
- **Directiva privind tensiunea joasă: 2014/35 / UE**

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde:

LVD: EN 60335-2-23: 2003 + A1: 2008 + A11: 2010 + A2: 2015

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014

EN 62233: 2008

EMC: EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Voicu Oprean
Director General
01.11.2018

